

Utiliser un terminal série

I. Identifier l'appareil de communication série	2
I.1. Sous Linux	2
I.2. Sous Windows	2
II. Tera Term (Windows)	3
III. PuTTY (Windows / Unix)	4
IV. GTKTerm (Linux)	5
V. Minicom (Console Linux)	6

Le terminal série est un outil essentiel du développeur embarqué, tout comme le multimètre et l'oscilloscope le sont pour un électroniciens hardware.

Avec un terminal série, il est possible d'envoyer simplement (deux fils) des informations d'un système embarqué vers un ordinateur, principalement à des fins d'analyse et de debug.

Voici comment prendre en main rapidement certaines versions de cet outil.





I. IDENTIFIER L'APPAREIL DE COMMUNICATION SÉRIE

Avant d'utiliser un terminal série, déterminez le nom de l'appareil connecté.

I.1. Sous Linux

de su di se todi se presidente all'arte		
Une seconde fois, après avoir branché l'appareil :	ls /dev	
Une première fois, avant de brancher l'appareil :	ls /dev	
Lancez une console Linux :	Ctrl+Alt+T	

dboudier:~\$ \s /dev																			
acpi_thermal_rel	cuse	fuse	i2c-11	loop0	loop21	loop8	nvidiactl	ptmx	snapshot	tty12	tty25	tty38	tty50	tty63	ttyS16	ttyS29	usb	vcsa	vfio
adsp	disk	gpiochip0	i2c-2	loop1	loop22	loop9	nvidia-modeset	ptp0	snd	tty13	tty26	tty39	tty51	tty7	ttyS17	ttyS3	userio	vcsal	vga_arbiter
ashmem	dma_heap	hidraw0	i2c-3	loop10	loop23	loop-control	nvidia-uvm	pts	stderr	tty14	tty27	tty4	tty52	tty8	ttyS18	ttyS30	v4l	vcsa2	vhci
autofs	dri	hidraw1	i2c-4	loop11	loop24	mapper	nvidia-uvm-tools	random	stdin	tty15	tty28	tty40	tty53	tty9	ttyS19	ttyS31	vboxdrv	vcsa3	vhost-net
block	drm_dp_aux0	hidraw2	i2c-5	loop12	loop25	mcelog	nvme0	rfkill	stdout	tty16	tty29	tty41	tty54	ttyACM0	ttyS2	ttyS4	vboxdrvu	vcsa4	vhost-vsock
bsg	drm_dp_aux1	hidraw3	i2c-6	loop13	loop26	mediaθ	nvme0n1	rtc	stlinkv2-1_	tty17	tty3	tty42	tty55	ttyprintk	ttyS20	ttyS5	vboxnetctl	vcsa5	video0
btrfs-control	drm_dp_aux2	hidraw4	i2c-7	loop14	loop27	mei0	nvme0n1p1	rtc0	stlinkv2-1_0	tty18	tty30	tty43	tty56	ttyS0	ttyS21	ttyS6	vboxusb	vcsa6	video1
bus	drm_dp_aux3	hidraw5	i2c-8	loop15	loop28	mem	nvme0n1p2	sda	stlinkv2-1_1	tty19	tty31	tty44	tty57	ttyS1	ttyS22	ttyS7	VCS	vcsu	wmi
cec0	dsp	hpet	i2c-9	loop16	loop29	mixer	nvme0n1p3	sdal	stlinkv2-1_3	tty2	tty32	tty45	tty58	ttyS10	ttyS23	ttyS8	vcs1	vcsu1	zero
char	ecryptfs	hugepages	initctl	loop17	loop3	mqueue	nvme0n1p4	sdb	tty	tty20	tty33	tty46	tty59	ttyS11	ttyS24	ttyS9	vcs2	vcsu2	zfs
console	fb0	hwrng	input	loop18	loop4	net	nvram	serial	tty0	tty21	tty34	tty47	tty6	ttyS12	ttyS25	udmabuf	vcs3	vcsu3	
core	fd	12c-0	kmsg	loop19	loop5	ng0n1	port	sgØ	tty1	tty22	tty35	tty48	tty60	ttyS13	ttyS26	uhid	vcs4	vcsu4	
cpu	freefall	i2c-1	kvm	loop2	loop6	null	ppp	sgl	tty10	tty23	tty36	tty49	tty61	ttyS14	ttyS27	uinput	vcs5	vcsu5	
cpu_dma_latency	full	i2c-10	log	loop20	loop7	nvidia0	psaux	shm	tty11	tty24	tty37	tty5	tty62	ttyS15	ttyS28	urandom	VCS6	vcsu6	
dboudier:~\$																			

Le nom de l'appareil apparaît au deuxième résultat, mais pas au premier. Le nom complet est généralement /dev/ttyACM0 ou /dev/ttyUSB0.

I.2. Sous Windows

Ouvrir le Gestionnaire de périphériques / Device Manager. Observer les composants présents dans Ports (COM & LPT). Brancher et débrancher l'appareil pour identifier son nom.

📇 Device Manager	-	Х
File Action View Help		
> 🕖 Mice and other pointing devices		~
> 🛄 Monitors		
> 🖵 Network adapters		
🗸 🛱 Ports (COM & LPT)		
🛱 Communications Port (COM1)		
🛱 Communications Port (COM2)		
> 🚍 Print queues		- 64
> Processors		
> Software devices		
> 🐗 Sound, video and game controllers		
> 🍰 Storage controllers		
> 🏣 System devices		
> 🏺 Universal Serial Bus controllers		
		~



II. TERA TERM (WINDOWS)

Lancer Tera Term

Au démarrage, sélectionner le port com de l'appareil.

Paramètres de la communication série

Setup \rightarrow Serial port...

Tera Term: Serial port setup and connection										
Port:	COM1 ~	New setting								
Speed:	9600 ~									
Data:	8 bit \sim	Cancel								
Parity:	none ~									
Stop bits:	1 bit \sim	Help								
Flow control:	none ~									
Transmit delay 0 msec/char 0 msec/line										

Si vous constatez des problèmes de retours à la ligne

 $\texttt{Setup} \rightarrow \texttt{Terminal}...$

Changer les paramètres Receive et Transmit en CR+LF ou Auto.

Tera Term: Terminal setup		×
Terminal size	New-line Receive: CR ~ Transmit: CR ~	OK Cancel
Terminal ID: VT100 ~	🗆 Local echo	Help
Answerback:	Auto switch (VT<->T	EK]
Coding (receive) UTF-8 ~	Coding (transmit) UTF-8 v	



III. PUTTY (WINDOWS / UNIX)

Lancer PuTTY

Dans la fenêtre, cliquer sur **Serial** (1), puis renseigner le nom du port COM (2). *NE PAS CLIQUER SUR « Open ».*

-	*
Category: Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection	Basic options for your PuTTY session Specify the destination you want to connect to Serial line Speed COM1 2 9600 Connection type: OSSH Serial Other: Telnet Load, save or denote a stored session Saved Sessions Default Settings Load
Data Proxy SSH Serial Telnet Rlogin SUPDUP	Save Delete Close window on exit: Always O Never Only on clean exit

Paramètres de la communication série

Cliquer sur Connection \rightarrow Serial (3)

Renseigner les paramètres, puis cliquer sur Open.

Si vous constatez des problèmes de retours à la ligne

Clic-droit sur la barre de titre de PuTTY

 \rightarrow Change Settings... \rightarrow Terminal \rightarrow Implicit LF in every CR \rightarrow Apply

Les paramètres de la communication série sont accessibles via ce menu : Clic-droit sur la barre de titre \rightarrow Change Settings... \rightarrow Connection \rightarrow Serial



IV. GTKTERM (LINUX)

Installer GTKTerm

Depuis une console Linux (Ctrl+Alt+T), nécessite les droits administrateur : sudo apt-get install gtkterm

Lancer GTKTerm

Depuis une console Linux :	gtkterm
Depuis l'interface graphique :	Applications \rightarrow gtkterm

Paramètres de la communication série

Il faut au préalable avoir déterminé le nom de l'appareil de communication série.

Configuration \rightarrow Port

Renseigner le nom du composant (Port) et les paramètres de la communication (*Baudrate, Parity, Bits, Stopits, Flow control*). Les paramètres avancés ne seront pas utilisés.

				GTKTerm - /dev	/ttyACI	MO 11	5200-8-N-1		_ □ (8		
File	Edit	Log	Configuration	Control signals	View	Help						
			Port Main windo	Shift w	+Ctrl+S							
			Local echo						Configura	tion		8
			CR LF auto Timestamp Macros				Serial port Port:		Baud Ra	ate:	P	arity:
			Load config	uration			/dev/ttyACM0	*	115200	•	none	•
			Save config	uration			Bits:		Stopbi	ts:	Flow	control:
			Delete conf	iguration			8	•	1	•	none	•
							Advanced Configure	ation Opti	ons		ОК	Cancel
/de	v/ttyA	смо 1	15200-8-N-1				DTF	RTS C	TS CD DSR I	RI		

Si vous constatez des problèmes de retours à la ligne

Configuration \rightarrow CR LF auto (Carriage Return + Line Feed = '\r' + '\n').



V. MINICOM (CONSOLE LINUX)

Installer minicom

Depuis une console Linux (Ctrl+Alt+T), nécessite les droits administrateur : sudo apt-get install minicom

Lancer minicom

Il faut au préalable avoir identifié le nom de l'appareil série : /dev/tty____. Depuis une console Linux : minicom -D /dev/tty____

Accéder aux menus

Presser Ctrl+'A', puis relâcher, puis 'Z'.

L'interface utilisateur se fait uniquement par le clavier.

FI T	dboudier@dboudier-Precision-3541: ~ Q = _		×
Welco+		F	
	Minicom Command Summary		
Compi Port	Commands can be called by CTRL-A <key></key>] 	
	Main Functions Other Functions		
Press 	Dialing directoryD run script (Go)G Clear ScreenC Send filesS Receive filesR cOnfigure MinicomO comm ParametersP Add linefeedA Suspend minicomJ Capture on/offL HangupH eXit and resetX send breakF initialize ModemM Quit with no reset.Q Terminal settings.T run KermitK Cursor key modeI lineWrap on/offW local Echo on/off.E Help screenZ Paste fileY Add Carriage RetU		
i	Select function or press Enter for none.		
+	7 for help 115200 SN1 NOR Minicom 2 7 1 VT102 Offline	+	мө

Paramètres de la communication série

Presser Ctrl+'A', puis relâcher, puis '0' (cOnfigure Minicom).

Serial port setup \rightarrow Taper les lettres en fonction des paramètres à modifier.

'Enter' pour quitter, puis 'Exit'.

Si vous constatez des problèmes de retours à la ligne

Presser Ctrl+'A', relâcher, puis 'A' (Add linefeed) ou 'U' (Add Carriage Return).